



ASSEMBLY INSTRUCTION

GARRISON CHEST HIGH






ROWICO


H O M E



1x1 	Ax1 #4	Bx4 M6x70 mm	Cx4 Ø6/Ø12 mm	Dx4 Ø6/Ø16 mm
2x4 	Ex1 Ø3x15 mm	Fx1 Ø4/Ø12 mm	Gx1 150x25 mm	



2



Tip protection/Tippskydd



ENGLISH	SVENSKA	SUOMI	DEUTSCH
Important information. Read carefully. Keep this information for further reference. WARNING Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To prevent this furniture from tipping over it must be permanently fixed to the wall. Fixing devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fixing systems, contact your local specialized dealer.	Viktig information. Läs noga. Spara informationen för framtida bruk. VARNING Allvarliga eller livsfarliga klämskador kan ske om möbler tippas över. För att förhindra att den här möbeln tippas måste den fästas permanent vid väggen. Fästbeslag för väggen medföljer inte eftersom olika väggmaterial kräver olika typer av fästbeslag. Använd ett fästbeslag som passar för väggarna hemma hos dig. För råd om lämpliga fästbeslag, kontakta din fackhandlare.	Tärkeää tietoa. Lue huolellisesti. Sästä mahdollista myöhempää tarvetta varten. VAROITUS Huonekalun kaatuminen voi aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Kaatumisen estämiseksi huonekalu tulee kiinnittää pysyvästi seinään. Pakkaus ei sisällä seinään kiinnittämistä varten tarvittavia ruuveja ja tulppia, koska erilaisia seinämateriaaleja varten tarvitaan erilaiset kiinnikkeet. Valitse kiinnikkeet kotisi seinämateriaalin mukaan. Apua oikeanlaisten kiinnikkeiden valintaan voit kysyä rautakaupasta.	Wichtige Information Sorgfältig lesen Diese Information aufbewahren. ACHTUNG Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.

3



Ex1





Fx1



Gx1




4




5




Skruv och plugg för fastsättning på vägg är inte inkluderat.
Använd skruv och plugg anpassade efter väggmaterial.
Screw(s) and plug(s) for wall attachment are not included.
Use screw(s) and plug(s) suitable for your walls.




How to adjust the drawers



I



II



How to remove drawers

